

AutoCAD Course

Email : youssuf.elfarmawy@gmail.com
Facebook : [@youssuf.elfarmawy@live.com](https://www.facebook.com/youssuf.elfarmawy)
Phone : 01112550515
Website : <https://youssufelfarmawy.wordpress.com>

لا تنسونا صالح الدعاء



EXTRUDE



2

* هو أمر للزيادة أبعاد العنصر في الاتجاه الرأسي لأعلى عموديًا على المساحة الأفقية .

2

1- يتم كتابة EXT و يتم اختيار الأمر EXTRUDE .

3

2- يطلب اختيار العناصر المراد زيادة أبعادها في الاتجاه الرأسي و ليكن تم اختيار المُستطيل Select objects to extrude .

4

3- يطلب تحديد الارتفاع الرأسي المطلوب للعنصر Specify height of extrusion و ليكن 5 متر فيظهر العنصر كالتالي .

5

4- من الممكن مثلًا تكرار الأمر للعنصر الخماسي Select objects to extrude .

6

5- يطلب تحديد الارتفاع الرأسي المطلوب للعنصر Specify height of extrusion و ليكن 10 متر فيظهر العنصر كالتالي .

6

6- نحصل الآن على مُستطيل بارتفاع رأسي 5 متر و على خُماسي بارتفاع 10 متر .

4

4

5

5

6

6